


Contemporary Floor Display

Présentoir de sol contemporain


Mostrador Contemporáneo de Piso

MODEL / MODÈLE / MODELO:
693104, 693145

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1




STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2




PATENT PENDING
BREVET EN INSTANCE
PATENTE PENDIENTE

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3



STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4



STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

RECOMMENDED: Assemble display on its side.

TOOL INCLUDED: Remove wrench from bottom of base.

Align the two bolts on bottom of leg (A) with holes on base marked (A). Make sure both arrows are pointing the same direction. Tighten with two lock nuts (C) underneath base.

RECOMMANDATION : Assemblez le présentoir sur son côté.

OUTIL INCLUS : Retirez la clé de serrage qui se trouve sous la base.

Alignez les deux boulons au bas du montant (A) avec les trous identifiés par la lettre (A) sur la base. Assurez-vous que les deux flèches sont pointées dans la même direction. Serrez-les avec deux contre-écrous (C) en dessous de la base.

SE RECOMIENDA: Armar el mostrador de costado.

HERRAMIENTA INCLUIDA: Retire la herramienta de la parte inferior de la base.

Alinee los dos pernos en la parte inferior de la pata (A) con los huecos de la base marcados (A). Asegúrese que las dos flechas estén apuntando en la misma dirección. Ajuste con dos tuercas de encaje (C) debajo de la base.

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Insert top pocket rod (D) into tab (E). Tighten with cap-nut (F). Slide one tension rod (G) onto bottom pocket rod (H) and insert into tab (J). Tighten with cap-nut (F).

Introduisez la tige (D) de la pochette supérieure dans la patte (E). Serrez avec un écrou borgne (F). Glissez une tige de tension (G) sur la tige (H) de la pochette inférieure, puis introduisez-la dans la patte (J). Serrez avec un écrou borne (F).

Introduzca la varilla del bolsillo superior (D) dentro de la lengüeta (E). Ajuste con un capuchón roscado (F). Deslice una varilla de tensión (G) sobre la varilla del bolsillo inferior (H) e inserte dentro de la lengüeta (J). Ajuste con un capuchón roscado (F).

STEP 3 ÉTAPE 3 PASO 3

Place curved end of tension rod (G) into corner hole of base. Tighten with lock nut (C) underneath base.

Placez l'extrémité courbée de la tige de tension (G) dans le trou du coin de la base. Serrez avec un contre-écrou (C) en dessous de la base.

Coloque el lado curvado de la varilla de tensión (G) dentro del hueco de la esquina de la base. Ajuste con una tuerca de encaje (C) debajo de la base.

STEP 4 ÉTAPE 4 PASO 4

Repeat steps 1-3 to assemble other side (B).

Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour assembler l'autre côté (B).

Repita los pasos del 1 al 3 para armar el otro lado (B).

deflect-o®

Check out these other great floor displays from Deflecto!

Regardez ces autres présentoirs de sol magnifiques de Deflecto!

¡Revise estos otros exhibidores para piso de Deflecto!



Contemporary Add-on Pocket
Poche supplémentaire contemporaine
Compartimiento contemporáneo para añadir
#693445 silver / argent / plateado
#693404 black / noir / negro

Contemporary Sign Displays
Panneaux d'affichage contemporains
Exhibidores contemporáneos de avisos
#693245 silver / argent / plateado
#693204 black / noir / negro



Portable Literature Display
Présentoir portable pour brochures
Exhibidor portátil de material impreso
#791061 silver / argent / plateado



Mesh Floor Displays
Présentoirs de sol en mailles
Exhibidores de malla para piso
#780272 black / noir / negro
8 pocket / 8 poches / 8 compartimientos
#780172 black / noir / negro
4 pocket / 4 poches / 4 compartimientos



Double-sided Magnetic Sign Display
Panneau d'affichage magnétique à double face
Exhibidor magnétique de doble lado de avisos
#692056 black / noir / negro



Literature Tray Floor Display
Présentoir de sol plateau pour brochures
Exhibidor de material impreso tipo bandeja para piso
#692055 black / noir / negro



Telescoping Sign Displays
Panneaux d'affichage télescopiques
Exhibidores telescópicos de avisos
#790804 black / noir / negro
insert / insérer / insertar 8.5" x 11" / 216 x 279 mm
#790704 black / noir / negro
insert / insérer / insertar 11" x 17" / 279 x 432 mm